

# TENDA ARANHA VINIPARK



## INSTALANDO O INFLÁVEL

- 1 - Retire o inflável da sacola de transporte;
- 2 - Desdobre por completo o inflável no chão sem arrastar para não danificar o material;
- 3 - Verifique a voltagem descrita no ventilador;
- 4 - Instale o ventilador na tenda unindo os velcros;
- 5 - Ligue o motor insuflador na tomada;
- 6 - Aguarde até inflar totalmente;
- 7 - faça a fixação através de cordas e estacas;
- 8 - mantenha o ventilador ligado até o fim da sua utilização.

## DESINSTALANDO O INFLÁVEL

- 1 - Desligue o ventilador da fonte de energia;
- 2 - Retire o ventilador do inflável desgrudando o velcro;
- 3 - Solte as cordas de fixação e recolha as estacas;
- 4 - Dobre o inflável sem arrastar no chão;
- 5 - Guarde na sacola de transporte separadamente do ventilador;

## ////// CUIDADOS COM O PRODUTO ////

- 1 - Não utilize o inflável na chuva;
- 2 - Não guarde o inflável molhado;
- 3 - Não passe nenhum tipo de solvente;
- 4 - Sempre verifique as instalações elétricas do local de instalação;
- 5 - Na instalação em locais abertos, verificar as condições climáticas e o isolamento das partes elétricas;
- 6 - Sempre verifique a voltagem do motor;
- 7 - Nunca arraste esse produto no chão;
- 8 - Não utilizar objetos cortantes dentro deste inflável.

VINIPARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE LONAS EIRELI  
CNPJ: 32.474.621/0001-01  
TELS.: 11 4200 1353  
WWW.VINIPARK.COM.BR

